

# Instrukce k montáži parapetů

Vážený zákazníku,

děkujeme Vám za důvěru svěřenou naší firmě. V rámci technické podpory Vám nabízíme detailní popis jak správně postupovat při montáži parapetů. Věříme, že montáž pro Vás bude hračkou.

Tento návod naleznete také na našich internetových stránkách .

## **INTERNÍ PARAPETY**

### **1. Instalace interních parapetů na připravené podkladové lože**

- a) zbavit podkladového lože od prachu a nečistot
- b) před uložením interního parapetu aplikovat na připravené lože některý z následujících materiálů:
  - nízkoexpanzivní PU-pěnu (nepoužívat běžné PU-pěny),
  - montážní lepidlo,
  - neutrální silikon.
- c) na připravené podkladové lože položit interní parapet včetně plastových krytek (případně se zažehlenými hranami):
  - dorazit parapet k rámu plastového prvku (v případě, že plastový prvek je namontován bez podkladového profilu),
  - zasunout parapet pod rám plastového prvku (v případě, že součástí namontovaného plastového prvku je výše uvedený podkladový profil),
- d) zapravit spoj mezi ostěním vnitřních špalet a parapetem:
  - štukovou maltou v případě, že rozsah zapravení je větší,
  - neutrálním silikonem,
  - akrylovým tmelem.
- e) zapravit spoj spodní strany parapetu a ostění pod parapetnímnosem:
  - štukovou maltou v případě, že rozsah zapravení je větší,
  - akrylovým tmelem.

### **2. Instalace interních parapetů při špatné připravenosti podkladového lože**

- f) s použitím betonové směsi vytvořit parapetní lože a nechat dostatečně zaschnout (dle technologických lhůt těchto směsí)
- g) dále postupovat dle bodu 1.

## **EXTERNÍ PARAPETY**

### **3. Instalace externích parapetů na připravené podkladové lože**

- h) zbavit podkladového lože od prachu a nečistot,
- i) před uložením externího parapetu aplikovat na připravené lože některý z následujících materiálů:
  - nízkoexpanzivní PU-pěnu (nepoužívat běžné PU-pěny),
  - montážní lepidlo,
  - neutrální silikon.
- j) na připravené podkladové lože položit externí parapet včetně dilatačních krytek):
  - v případě, že plastový prvek je namontován bez podkladového profilu, přišroubovat zadní lem parapetu k rámu plastového prvku tak, aby:
    - » nebyly překryty odvodňovací otvory v rámech plastového prvku,
    - » nedocházelo k zatékání za lem parapetu a rám plastového prvku (využít originální pryžové těsnění nebo před našroubováním parapetu na rám prvku aplikovat neutrální silikon,
  - v případě, že součástí namontovaného plastového prvku je výše uvedený podkladový profil, zasunout zadní lem parapetu do drážky rámu plastového prvku a přišroubovat jej do podkladového profilu,
- k) zapravit spoj mezi ostěním vnějších špalet a dilatačními krytkami parapetu:
  - štukovou maltou v případě, že rozsah zapravení je větší,
  - neutrálním silikonem.
- l) zapravit spoj spodní strany parapetu a ostění pod parapetnímnosem:
  - neutrálním silikonem.

### **4. Instalace externích parapetů při špatné připravenosti podkladového lože**

- m) s použitím betonové směsi vytvořit parapetní lože a nechat dostatečně zaschnout (dle technologických lhůt těchto směsí)
- n) dále postupovat dle bodu 3.