





Upozornění pro vedlejší vchodové dveře - instalace kliky a uzamykání:

Vedlejší vchodové dveře a balkonové dveře s oboustrannou klikou jsou dodávány s klikou s tzv. aretací. K uzamčení dveří dochází na principu „zvedačka“:

- 1) kliku je nutné nejprve zvednout nahoru, čímž dojde k aretaci jednotlivých bezpečnostních bodů obvodového kování
- 2) nechat kliku spustit do vodorovné polohy
- 3) nyní je možné dveře uzamčít klíčem



Protože, že je tato úprava nevratná, před provedením této úpravy ověřte, zda je tato úprava nutná! U některých sérií není nutné dodatečně upravovat!